

Bedienungsanleitung Handsender für Busbevorzugung

Mit diesen Handsendern können Sie eine Prioritätsfunktionen an temporären Lichtsignalanlagen auslösen.

Für eine fehlerfreie Funktion beachten Sie bitte **unbedingt** folgende Hinweise:

1) Vor der Baustelle ist eine entsprechende Hinweistafel montiert, die Ihnen anzeigt, welche Taste zu drücken ist.



Zum Beispiel:

BUS 1

Drücken Sie in diesem Fall die Taste 1 **einmal!** Die gewählte Ampel schaltet dann schnellstmöglich auf Grün.

Beachten Sie, dass eventuell zuerst eine Schutzzeit ablaufen muss, was mit kurzen Wartezeiten verbunden sein kann. Drücken Sie daher die Taste frühzeitig und nicht erst, wenn Sie vor der roten Ampel stehen.

2) Nach Drücken der entsprechenden Taste wird die Priorität mit einem Piepton und einem kurzen Aufleuchten der Leuchtdiode bestätigt.

Die Priorität ist somit von der Ampel registriert worden.

Mehrmaliges Drücken führt nicht zu einer kürzeren Wartezeit. Im Gegenteil: **Zu oft Drücken deaktiviert u.U. die Buspriorität für eine gewisse Zeit!!!**

3) Drücken Sie nur dann eine Taste, wenn Sie eine Priorität für die eigene Durchfahrt wollen.

Durch unnötiges Drücken blockieren Sie vielleicht einen Ihrer Kollegen, der auf die Priorität angewiesen ist, um den Fahrplan einhalten zu können.

Durch Einhaltung obiger Punkte helfen Sie sich selber und uns, um einen problemlosen Verkehrsablauf zu erzielen.

Bei Fragen und Informationen kontaktieren Sie uns:

IMO TRAFFIC AG
Untere Brühlstrasse 21
(Bleiche Areal Ost, Tor 34)
CH-4800 Zofingen
Tel. 062 797 66 33

E-mail: imo@imo-traffic.ch
<http://www.imo-traffic.ch>